



Model: NICOLE RTV 150 2K1SZ
Modell: NICOLE RTV 150 2K1SZ

BOGART.



HANGING OPTION (A)

STEP 2,3,16



STANDING OPTION (B)



STEP 13,17,18




Model: **NICOLE RTV 150 2K1SZ** 1/12
 Modell: **NICOLE RTV 150 2K1SZ** 1/12

PL Instrukcja montażowa
D Montageanleitung
GB Assembly instructions
SK Návod na montáž
CZ Návod k montáži

Do montażu potrzebne są:
 Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
 Na montáž budete potrebovať
 Potřebné k montáži



BOGART.






D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.

GB Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.


PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej i przesać instrukcję razem z reklamacją.

SK Vážený zákazník, keby chýbala nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím krížikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou





CZ Vážený zákazníku, kdyby chyběla nějaká část nebo byla poškozená, označte ji prosím křížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.



Opcja
Option






1



Model: **NICOLE RTV 150 2K1SZ** 3/12
Modell:

2



Opcja A, Option A, Možnosť A,

3

2

1

Opcja A,
Option A,
Možnosť A,

R9

K2

K2

K2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

R9

R9

M1

K2

K2

M1

X1

X2

M1



M1

X1







M1

X2


3




Opcja A,
 Option A,
 Možnosť A,





4








5




7





6





8





9




10




11








12



!!!







13









Model: NICOLE RTV 150 2K1SZ10/12
Modell:

14







Model: NICOLE RTV 150 2K1SZ11/12
Modell: NICOLE RTV 150 2K1SZ11/12

15




16





BOGART.

Opcja B, Option B, Možnosť B,

17



18 Opcja B, Option B, Možnosť B,



X1=X2
Y1=Y2

1.		x2
2.		x2
3.		x8
4.		x4
5.		x4
6.		x1

